

Instruction: Dénuder Micro-câble Sirocco

Outil recommandé:




Etapes:



Etape 1

Ouvrir prudemment la gaine avec la ficelle. **Attention: La gaine est extrêmement fine.**



Etape 2

Utiliser la pince Miller (Art.Nr. 937371)

- **Entailage (20 / .80)**
- Complètement et fortement fermer les lamelles
- Dénuder max.1-1.5mm
- Nettoyage des fibres comme d'habitude