


Installationsanleitung

Guide d'installation


CCM slimCONNECT HD LWL-/CU-Verkabelungssystem

*CCM slimCONNECT HD
Système de câblage FO/CU*




Befestigung rechte und linke Seite

Fixation par les vis du côté droit et du côté gauche.



Modul frontseitig einschieben

Insérer le module par l'avant



Befestigung des Moduls

Fixation du module



Abfangung reinschieben


Glisser le dispositif de retenue



Befestigung linke und rechte Seite

Fixation côté gauche et côté droit.

**4. Patchkabelführung
(optional)**
**Guidage des câbles de
brassage (optionnel)**




Bügel rechte und linke Seite:

- Schrauben anlösen
- Bügel einschieben
- Schrauben anziehen

Étriers côté droit et gauche:


- Desserer les vis
- Insérer les étriers
- Serrer les vis




Boden
Socle



Befestigung linke und rechte Seite
Fixation côté gauche et côté droit



Frontplatte einrasten linke Seite
Emboîter la plaque frontale côté gauche



Frontplatte einrasten rechte Seite
Emboîter la plaque frontale côté droit

**5. Modulbeschriftung
(optional)**
**Étiquetage des
modules (optionnel)**



P-Touch-Beschriftung Modulbuchten
Étiquetage des baies de modules avec
P-Touch

**6. Bezeichnungsstreifen
(optional)
Bande d'identification
(optionnel)**



Befestigung Bezeichnungsstreifen
Fixation de la bande d'identification

Streifen und Schutzhülle reinschieben
Glisser la bande et le protège-bande

**7. Buchtenblindplatte
(optional)
Plaque obturatrice
pour rack (optionnel)**



Befestigung Blindplatte
Fixation de la plaque obturatrice

**8. Kabelabfangung
rückseitig
Dispositif de retenue
des câbles arrière**



Befestigung Kabel CU-Module
Fixation des câbles des modules cuivre




Befestigung CU Kabel Abfangung
(optional)
Fixation du dispositif de retenue des
câbles (optionnel)




Befestigung Kabel Abfangung
(optional)

Fixation du dispositif de retenue des
câbles (optionnel)




Breakout-Kabel rückseitig durch
Modulbuchte stossen

Faire passer le câble breakout par
l'arrière de la baie de module



Stecker einstecken
Brancher le connecteur



LWL-Patchungen
Brassages FO




CU-Patchungen
Brassages CU




Erdungskabel für Träger und Rack
bauseits


Câble de mise à la terre pour le support
et la baie fourni par l'installateur



Montage Trunkkabel/CU-Modul
Montage câble trunk / module CU




Positionierung Feldbusseinsätze
und Steckerhalter
Positionnement des douilles de terrain
et du support de connecteurs




Befestigung Steckerhalter und
Feldbuchseneinsätze

*Fixation du support de connecteurs et
des douilles de terrain*



Feldbuchseneinsätze in Modul einschieben

*Insérer les douilles de terrain dans le
module*




Position Feldbuchseneinsätze im Modul

*Position des douilles de terrain dans le
module*




Befestigung Steckerhalter linke und
rechte Seite

*Fixation du support de connecteurs
côté gauche et côté droit*



Befestigung CU Kabel auf dem Modul

Fixation du câble CU sur le module



Trunk-Kabel durch Modulbucht schieben

*Faire passer le câble trunk à travers la
baie du module*



Befestigung Modul am Träger

Fixation du module sur le support